Política de cookies: Utilizamos cookies propias y de empresas colaboradoras para mejorar tu experiencia de usuario y ofrecerte los mejores servicios. Si navegas por nuestra página web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones establecidas en la presente Política de cookies.



Hogares

Contáctanos Español -A+ Escribe aquí tu pregunta

Productos

Mi Endesa

Te asesoramos

Ahorra con Endesa

Acceso clientes

Registrate

Hogares > Preguntas Frecuentes > ¿Cuáles son los horarios Valle y Punta de la tarifa de discriminación horaria?

Imprimir Compartir

## Preguntas frecuentes

#### Asesoramiento

**Bono Social** 

**Contador Inteligente** 

Facturación por horas

infoEnergía

Artículos y novedades

Nuestras aplicaciones

Factura electrónica

Contratación online

Diccionario de términos técnicos

Gestiones online

DNI Electrónico

Facturación

### Comercial

One

Energia Verde

Nexo

Tarifa Tempo Fin de Semana

Tarifa Tempo Siempre Ganas

Vehículo Eléctrico

OKGas

**OKGas Mini** 

OKLuz

# ¿Cuáles son los horarios Valle y Punta de la tarifa de discriminación horaria?

El horario Valle de 14 horas abarca de 22 a 12 h en invierno y de 23 a 13 h en verano.

El horario Punta de 10 horas abarca de 12 a 22 h en invierno y de 13 a 23 h en verano.

### Conócenos

Conoce Endesa

Nuestra historia

### Consulta nuestras FAQs

Preguntas frecuentes

#### Acceso

Acceso con DNI electrónico

#### Nuestro compromiso

Carta de servicio AENOR

### Te interesa

Artículos y novedades Promociones y ganadores 2016

#### **Nuestras APPs**

APPs de Endesa

Descarga software visor

Endesa en el mundo Sitios Endesa